

Правила за безопасност за зоната на силоза



H350 може да причини рак, **H360** може да наруши плодовитостта, **H372** уврежда органите при по-продължително въздействие

Достъп до зоната на силоза само за упълномощени, инструктирани лица

При навлизане в зоната на силоза следва да се носят защита за главата (предпазна шапка / каска), защитни очила, светлоотразителна жилетка и защитни обувки (S3)

Разтоварващият трябва да носи плътно прилягащи защитни очила

Опасност поради експлоатацията на строителни машини и товарни автомобили, вредни за здравето вещества, опасност от подхлъзване, както и опасност от завличане от конвейерно оборудване

Поддържайте зрителен контакт с водачите на строителни машини и товарни автомобили – строителните машини са с предимство

Доставчиците/извозващите **не трябва да се отдалечават от превозното средство** или да пресичат площадката

Трябва да се спазват указанията на нашия персонал

Поставяйте **обезопасителни скоби за маркучи**

В никакъв случай не отстранявайте запушванията в подаващите линии без да информирате нашия персонал

Разрешено е **изравняване на налягането само чрез силозното съоръжение**

Преди навлизането в зоната на силоза фирмите за техническо обслужване и ремонт се нуждаят от **инструктаж за безопасност**

Материал за първа помощ се намира в контейнера за управление

При **изпускане на прах** незабавно напуснете зоната

Не докосвайте **материалите** – при съприкосновение незабавно **изплакнете** с обилно количество **чиста вода**